



Restol™ aanbrengen

Restol™ aanbrengen in 3 stappen

Restol™ is gemakkelijk aan te brengen. Met onderstaand stappenplan en bijbehorende tips haalt u het beste uit uw blik Restol™.

In 3 stappen het gewenste resultaat:

1. Voorbereiding

Zorg dat de ondergrond vrij is van loszittende delen en dat deze droog- en stofvrij is. Wij adviseren hiervoor gebruik te maken van een (staal)borstel.

2. Aanbrengen

Breng Restol™ aan met een platte kwast. Voor een groot oppervlak kunt u het beste een spuit of roller gebruiken. Voor het beste resultaat brengt u Restol™ aan in de lengterichting van het hout.

3. Tweede/derde laag aanbrengen

Twee lagen Restol™ Zijdeglans of Mat is voldoende voor bescherming. Voor een meer sprekende Zijdeglans-kleur kunt u uw hout nog een derde laag Restol™ Zijdeglans geven.

Het schuren van uw hout is niet nodig

Het schuren van uw hout is bij gebruik van Restol™ Zijdeglans niet nodig. Tussen de lagen schuren is ook niet nodig zolang er circa 4-6 uur tussen het aanbrengen van de twee lagen zit.

Roer Restol™ goed op

Het pigment dat in Restol™ zit, zakt langzaam naar de bodem van de pot. Het is daarom belangrijk om goed over de bodem te roeren. Schudden is niet voldoende. 30 seconden goed roeren is in vele gevallen genoeg.

Groot oppervlak

Voor het aanbrengen van Restol™ op een groot oppervlak, bijvoorbeeld een schutting of groot tuinhuis, kunt u ook een spuit of roller gebruiken. Let er wel op dat u Restol™ aanbrengt in de lengterichting van het hout.